Подключение роутера к компьютеру

Для подключения роутера к Вашему Ноутбуку либо Персональному компьютеру (ПК) Вам необходимо подключить кабель, который Вам провел провайдер, к WAN порту роутер, а кабель, который шел в комплекте с роутером, один конец подключаем в один из четырех LAN портов, а другой конец подключите к Вашему ноутбуку либо ПК. И да, не забудьте подключить кабель питания.



Авторизация роутера

Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд. Для того чтобы попасть WEB-интерфейс роутера Вам нужно открыть любой браузер и в адресную строку внести адрес роутера 192.168.0.1 и нажать кнопку "Enter" на Вашей клавиатуре. Роутер запросит имя пользователя и пароль. По умолчанию на роутерах установлены:

Имя пользователя – admin

Пароль – admin (на некоторых моделях поле пароля пустое)

Гребуется аутентифик	ация		
0	«http://192.168.1.1» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «Broadband Router»		
Имя пользователя: Пароль:	admin		
	•••••		
	ОК Отмена		

Настройка роутера

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль. По умолчанию: Логин admin, пароль admin или пустое поле. В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **Tools**.

В поле New Password введите новый пароль.

В поле Reconfirm Password повторите новый пароль.

D-Link						
Building Networks for People	Air Plus G					
	High-Speed 2.4GHz Wireless VPN Router					
	Home Advanced	Tools	Status	Help		
	Administrator Settings	assword		anna an Anthrong and Anthrong an		
and a	Auministrators can change their login password.					
	Old Password					
Admin	New Password					
Time	Reconfirm Password					
	User (The Login name is "user")					
System	New Password					
Firmware	Reconfirm Password					
Misc	Remote Management Let administrator perform administration	n task from remote h	ost.			
	© Enabl	ed 🖲 Disabled				
	IP Address 0.0.0.0					
	Port 8080 💌					
			💋 Apply Ca	这 🛟 ancel Help		

Затем нажмите кнопку **Apply**.

После этого, роутер предложит повторно зайти в его настройки.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «**Home**», в открывшемся списке выбираем «**Wireless**». Выставляем параметры следующим образом:

1. Wireless Radio: On.

2. **Network SSID**: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять.

3. Secyrity: WPA- PSK.

4. **Preshare Key**: вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Нажимаем ниже кнопку **«Apply**»

D-Link Building Networks for People	Air Plus [®] G						
		Hig	h-Speed 2.4	4GHz Wireless	VPN Router		
	Home	Advanced	Tools	Status	Help		
	Wireless Settings These are the wireless settings for the AP(Access Point) portion.						
	Network ID(SSID)) NetByNet	5 011				
Wizard	Channel Security	6 ┏	•				
Wireless	Preshare Key	Ключ беспр	ооводной сети				
				Apply C	这 🛟 ancel Help		

Настройка подключения к Интернет

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку сверху «**Home**», в открывшемся списке выбираем «**WAN**».



Автоматическое получение IP адреса (DHCP)

- 1. **Please select the appropriate option to connect to your ISP:** Dynamic IP Address
- 2. При необходимости указать МАС адрес нажимаем кнопку Clone MAC

Address

- 3. **MTU:** 1492
- 4. **Auto Reconnect**: Enabled.
- 5. Сохраняете настройки нажатием клавиши **Apply**.

D-Link Building Networks for People	Air Plus [®] G				
	High-Speed 2.4GHz Wireless VPN Router				
DI-824VUP	Home Advan	ced Tools Status Help			
	WAN Settings Please select the appropriate Oynamic IP Address	option to connect to your ISP. Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modern users)			
Winord	Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.			
Wizaru	PPPoE	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)			
Wireless	 Dial-up Network To surf the Internet via PSTN/ISDN. 				
	 Others 	WAN Type for PPTP, L2TP and BigPond Cable connect to ISP.			
	Dynamic IP Address				
LAN	Host Name	(Optional)			
	MAC Address	Clone MAC Address			
DHCP	Primary DNS Address	0.0.0.0			
VPN	Secondary DNS Address	0.0.0.0			
	MTU	1500			
	Auto-reconnect	💿 Enabled 💿 Disabled			
	Auto-backup	🔘 Enabled 💿 Disabled			
		Apply Cancel Help			

Для того чтобы ваш роутер получил доступ к интернету необходимо чтобы МАС адрес устройства (роутера) был внесен в базу данных. Для этого необходимо авторизоваться с помощью Вашего логина и пароля от личного кабинета на странице <u>http://login.ti.ru/</u> либо сообщить его сотрудникам технической поддержки.

Настройка РРРоЕ подключения

- 1. Please select the appropriate option to connect to your ISP: **PPPoE**
- 2. PPP over Ethernet: Dynamic PPPoE.
- 3. **User Name:** Ваш РРРоЕ логин из договора
- 4. **Password**: Ваш РРРоЕ пароль из договора
- 5. **Retype Password:** повтор пароля
- 6. **MTU**: 1492

7. **Connect mode select** – режим установки соединения «**Always-on**» для постоянного подключения.

8. Сохраняем настройки кнопкой «**Apply**».

		Air Plus [®] G				
	High-Speed 2.4GHz Wireless VPN Router					
	Home Adva	nced Tools Status Help				
01-824VUP	WAN Settings					
- Co	Please select the appropriate	eption to connect to your ISP. Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)				
Wizard	 Static IP Address 	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.				
	PPPoE	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)				
Wireless	Dial-up Network	To surf the Internet via PSTN/ISDN.				
	Others	WAN Type for PPTP, L2TP and BigPond Cable connect to ISP.				
	PPP over Ethernet					
LAN	Liser Name	Oynamic PPPOE				
DHCP	Paceword					
	Retype Password					
VPN	Service Name	(Optional)				
	IP Address	0.0.0.0				
	Primary DNS Address	0.0.0.0				
	Secondary DNS Address	0.0.0				
	Maximum Idle Time	Minutes				
	MTU	1492				
	Connect mode select	🔘 Always-on 🔘 Manual 🔘 Connect-on-demand				
	Auto-backup	🔘 Enabled 💿 Disabled				
		🏈 🧐 Cancel Help				

Сохранение/восстановление настроек роутера

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку **Tools**, меню **System**.

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку **Backup Setting**. Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

- Для восстановления настроек настроек из файла, необходимо нажать кнопку **Browse**, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку **Load**.

Внимание! Нажатие кнопку **Restore to Default** приведет к восстановлению заводских настроек!

D-Link Building Networks for People		Air	Plus [®] C	3	
	High-Speed 2.4GHz Wireless VPN Router				
DI-824VUP Admin Time System	Home Advanced System Settings Save Settings To Local Hard Drive Backup Setting Load Settings From Local Hard Drive Load Settings From Local Hard Drive Bro Load Restore To Factory Default Settings Reset to Default Settings	Tools	Status	Help	